

Quick Guide

Nexi SmartPOS DX8000




nexi

WLAN einrichten


1. Menüleiste von links nach rechts ziehen.
2. Parameter → WiFi Settings → WIFI SETTINGS wählen und WLAN aktivieren.
3. Gewünschtes Netzwerk auswählen (bei Bedarf **«MEHR ANZEIGEN»**).
4. Passwort eingeben und bestätigen.
5. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint das WLAN-Symbol oben rechts.

Zahlungsfunktion – Buchung


1. Symbol **«Buchung»**  wählen.
2. Betrag eingeben (ohne Dezimalpunkt, z. B. 25.00 → 2500) und mit **«OK»** bestätigen.
3. Optional: Trinkgeld eingeben oder mit **«OK»** überspringen.
4. Kunde bezahlt via:
 - QR-Code (z. B. TWINT)
 - Kontaktlos (NFC)
 - Chip (Karte einführen)
 - Magnetstreifen
5. Nach erfolgreicher Verarbeitung erscheint **«Verarbeitung OK»**.
6. Mit dem grünen Häkchen Beleg drucken.
7. Bei Bedarf Kundenbeleg drucken (**«Ja»** wählen).

Zahlungsfunktion – Storno

Hinweis: Es kann nur die zuletzt durchgeführte Zahlung storniert werden.

1. Symbol **«Storno»**  wählen.
2. Händler-Passwort eingeben und bestätigen.
3. Angezeigten Betrag prüfen und mit **«OK»** bestätigen.
4. Nach erfolgreicher Verarbeitung erscheint **«Storno OK»**.
5. Bei Bedarf Kundenbeleg drucken (**«Ja»** wählen).

Tagesabschluss

1. Menü von unten nach oben ziehen und **«Tagesabschluss»**  wählen.
2. Händler-Passwort eingeben und bestätigen.
3. Der Tagesabschluss wird automatisch erstellt und gedruckt.
Mit **«OK»** bestätigen. Alternativ ist er in MyPortal einsehbar.