

# Quick Guide

## Nexi SmartPOS DX8000




# nexi

### Configurer le WiFi

1. Faites glisser la barre de menu de gauche à droite.
2. Sélectionnez Paramètres → WiFi Settings → WIFI SETTINGS et activez le WiFi.
3. Choisissez le réseau souhaité (si nécessaire, cliquez sur « **VOIR PLUS** »).
4. Entrez le mot de passe et confirmez.
5. Lorsque la connexion est réussie, l'icône WiFi apparaît en haut à droite.

---


### Fonction de paiement – Paiement

1. Sélectionnez l'icône « **Vente** » .
2. Entrez le montant (sans point décimal, ex. 25,00 → 2500) et confirmez avec « **OK** ».
3. Optionnel : saisissez un pourboire ou passez avec « **OK** ».
4. Le client paie via :
  - QR Code (ex. TWINT)
  - Sans contact (NFC)
  - Puce (insérer la carte)
  - Bande magnétique
5. Après traitement réussi, « **Transaction OK** » s'affiche.
6. Imprimez le reçu avec la touche OK.
7. Imprimez le reçu client si nécessaire (« **Oui** »).

---


### Fonction de paiement – Annulation

**Remarque :** seule la dernière transaction peut être annulée.

1. Sélectionnez l'icône « **Annulation** » .
2. Entrez le mot de passe commerçant et confirmez.
3. Vérifiez le montant affiché et confirmez avec « **OK** ».
4. Après traitement réussi, « **Annulation OK** » s'affiche.
5. Imprimez le reçu client si nécessaire (« **Oui** »).

---

### Clôture de journée

1. Faites glisser le menu de bas en haut et sélectionnez « **Clôture** » .
2. Entrez le mot de passe commerçant et confirmez.
3. La clôture de journée est générée et imprimée automatiquement. Confirmez avec « **OK** ». Elle peut également être consultée dans MyPortal