

Quick Guide

Nexi SmartPOS DX8000




nexi

Configurare il Wi-Fi

1. Trascinare la barra del menu da sinistra a destra.
2. Selezionare Parametri → WiFi Settings → WIFI SETTINGS e attivare il Wi-Fi.
3. Selezionare la rete desiderata (se necessario, cliccare su **«VOIR PLUS»**).
4. Inserire la password e confermare.
5. Quando la connessione ha successo, l'icona Wi-Fi appare in alto a destra.

Fonction de paiement – Paiement


1. Selezionare l'icona **«Transazione»** .
2. Inserire l'importo (senza punto decimale, es. 25,00 → 2500) e confermare con **«OK»**.
3. Facoltativo: inserire la mancia o saltare con **«OK»**.
4. Il cliente paga tramite:
 - QR-Code (es. TWINT)
 - Contactless (NFC)
 - Chip (inserire la carta)
 - Banda magnetica
5. Dopo l'elaborazione corretta, appare **«Transazione OK»**.
6. Stampare la ricevuta con il segno di spunta verde.
7. Stampare la ricevuta cliente se necessario (**«Sì»**).

Funzione di pagamento – Storno

Nota: può essere annullato solo l'ultimo pagamento effettuato.

1. Selezionare l'icona **«Storno»** .
2. Inserire la password del commerciante e confermare.
3. Controllare l'importo visualizzato e confermare con **«OK»**.
4. Dopo l'elaborazione corretta, appare Storno **«OK»**.
5. Stampare la ricevuta cliente se necessario (**«Sì»**).

Chiusura giornaliera

1. Trascinare il menu dal basso verso l'alto e selezionare **«Chiusura giornaliera»** .
2. Inserire la password del commerciante e confermare.
3. La chiusura giornaliera viene generata e stampata automaticamente. Confermare con **«OK»**. Può anche essere consultata su MyPortal.